



Schematische Darstellung der Probenahmeorte mit zwei Steigleitungen sowie Vor- und Rücklauf.

Jede weitere Steigleitung muss ebenso an der Endstelle beprobt werden. Bei der Montage der Probenahmehähne an der TWE (Boiler) ist darauf zu achten, dass der Hahn am Vorlauf zwischen einer Verteilung auf die Steigleitungen und an der TWE montiert werden muss. Die Montage muss so erfolgen, dass ein Abflammen und die ordnungsgemäße Probenahme gefahrlos möglich sind.